

Prodotto

Sedie, poltrone e divani per ufficio

Si declinano tutte le responsabilità del produttore per un uso improprio di sedute, poltrone e divani

Materiali impiegati

Sedie e sgabelli

- Scocca: Legno multistrato pioppo/faggio/polipropilene
- Struttura: Tubo in acciaio verniciato o cromato
- Imbottitura: In resina poliuretanicca
- Braccioli: in poliuretano, in nylon o in metallo
- Scrittoio: In termoplastica

Poltrone e divani

- Scocca: Legno multistrato pioppo-faggio/plastica/agglomerati ferro schiumato a freddo
- Struttura: Tubo in acciaio verniciato o cromato
- Imbottitura: Schiumato a freddo o in resina poliuretanicca 18 < > 40 Kg/mc
- Braccioli: in nylon o in poliuretano o in metallo
- Ruote o pattini: In nylon
- Basi: In nylon o alluminio

Istruzioni d'uso per le sedute

Postura seduta di riferimento

- Il tronco deve essere eretto.
- La coscia, in posizione orizzontale, deve formare un angolo di 90° con il tronco.
- Il polpaccio, in posizione verticale, deve formare un angolo di 90° con la coscia.
- La pianta del piede, appoggiata sul pavimento, deve formare un angolo di 90° col polpaccio.



Manutenzione

- Pelle e similpelle: Assorbire immediatamente la macchia, lavare con acqua ed asciugare con carta assorbente;
- Tessuto: Tamponare con spugna umida ed asciugare con carta assorbente;
- Evitare l'impiego di solventi e abrasivi;
- In caso di guasto o sostituzione della colonna a gas rivolgersi esclusivamente a personale qualificato;
- Si raccomanda periodicamente di controllare ed eventualmente stringere viti, bulloni e pomelli per evitare cedimenti dei componenti.
- Al termine dell'utilizzo affidarlo ad un'azienda di smaltimento.

Esempi di uso improprio sulle sedute



Non salire in piedi sulla seduta



Non sedersi sui braccioli o sulla parte anteriore della seduta




Non usare la sedia come carrello



Non appoggiarsi allo schienale


Serie: Blaze



Caratteristiche braccioli



Bracciolo regolabile BR4 in altezza (H),



Bracciolo regolabile BR10 in altezza (H), in profondità (P), orientabile (R).

Schema di montaggio



Movimenti disponibili

Mov.7

- 1) Leva per bloccaggio oscillante;
- 2) Leva per regolazione altezza sedile;
- 3) Leva regolaz. intensità oscillazione dello schienale;
- 4) Regolazione poggiatesta.



Mov.4

- 1) Leva traslatore sedile;
- 2) Regolazione altezza sedile;
- 3) Blocco/sblocco mov. sincronizzato;
- 4) Pomolo regolaz. intensità oscillaz. dello schienale;
- 5) Regolazione poggiatesta.



Mov.28

- 1) Leva per regolazione altezza sedile;
- 2) Leva blocco/sblocco mov. sincronizzato;
- 3) Pomolo regolaz. intensità oscillaz. dello schienale;
- 4) Regolazione poggiatesta.

